

Step 2-2 パソコン・スマートフォンと接続する (Mac OS/iOS/Android)


Mac OSでの設定 (バージョン10.9 / 10.10)

①デスクトップ右上に表示されているWi-Fiアイコンを選択します。




②メニューバーのWi-Fiアイコンが「入」であることを確認します。

※「切」になっている場合は、Wi-Fiアイコンを選択して「Wi-Fiを入にする」を選択します。




③ネットワーク一覧内で、接続したいネットワーク名 (SSID) を選択します。



④右記の画面でパスワードに暗号化キーを入力して「接続」を選択します。



⑤メニューバーのWi-Fiアイコンを選択すると、既存の接続状況が表示されます。



以上でネットワークの設定は完了です。

iPhone/iPadなどiOSでの設定

①ホーム画面上の「設定」のアイコンを選択します。

②「設定」の画面で「Wi-Fi」を選択します。

③「Wi-Fi」の画面で「Wi-Fi」を「オン」にします。



④「ネットワークを選択...」の画面で、ネットワーク名 (SSID) を選択します。

⑤「パスワード入力」の画面で、パスワードに暗号化キーを入力し、「Join」を選択します。



⑥「ネットワークを選択...」の画面に戻りましたら、ネットワークの一覧内に現在の接続状況が表示されます。以上でネットワークの設定は完了です。

Android搭載スマートフォン・タブレットでの設定

①ホーム画面下の「アプリ一覧」アイコンを選択します。

②「アプリ」の画面で「設定」を選択します。

③「設定」の画面で「Wi-Fi」を選択します。


④「Wi-Fi」の画面でWi-FiをONにします。



⑤Wi-Fiネットワークの一覧内で、接続したいネットワーク名 (SSID) を選択します。

※WPS対応のスマートフォンの場合は、Wi-Fi設定の画面に右図の左下のような「WPSのマーク」が表示されます。こちらのアイコンを選択し、スマートフォンのWPS機能を有効にした状態でONU本体のWPSボタンを押すと、暗号化キーの入力を省くことができます。ONU本体のWPSボタンは強く押しこむようにしてください。

⑥右記の画面で、パスワードに暗号化キーを入力し、「接続」を選択します。



⑦「Wi-Fi」の画面に戻りましたら、Wi-Fiネットワークの一覧内に現在の接続状況が表示されます。以上でネットワークの設定は完了です。

インターネット接続の確認

パソコンやスマートフォンでWebブラウザ (Internet Explorer、Firefox等) を起動してください。Webページ (例: <http://www.so-net.ne.jp>) の閲覧が可能であれば、インターネットへ接続されています。

【インターネットに接続できない場合】会員サポートページ (<http://faq.so-net.ne.jp>) をスマートフォン等で閲覧いただき、パソコンの設定をご確認ください。【快適にご利用いただくにあたり】同梱されているケーブル類の長さが足りない場合には、お客様の設置場所に最適な長さのケーブルを別途ご用意ください。

➡ **NURO 光 ご利用開始**


インターネット接続設定ガイド ONU [HG8045D/HG8045Q]

NURO 光

屋外工事完了後、本紙を参考にご利用いただくパソコン・スマートフォンの接続設定をしてください。

ご利用期間中は、大切に保管してください

同梱物をご確認ください




※設定を始める前に、箱の中身がすべてそろっていることをご確認ください。万一、不足しているものがある場合は、NURO サポートデスクまでお問い合わせください。

屋外工事後～インターネットご利用開始までの流れ

開通確認

NTT指定業者による屋外工事が完了しましたら、ONU前面のランプが、右記の状態になっていることをご確認ください。

※各ランプの詳細については、「簡易ユーザーガイド」でもご確認ください。
※機器によっては、LINE・WAN等の文字自体がランプの場合もございます。



ランプ名称	状態
LINE	緑点灯
WAN	緑点灯

インターネット接続設定

次ページを参照の上、ご利用いただくパソコンやスマートフォンとONUの接続設定をしてください。

※有線LANでインターネットをご利用される場合は次ページの図を参照ください。
※パソコンやスマートフォンの無線設定 (Wi-Fi設定) をして、インターネットをご利用される場合は中面右ページ、または裏面を参照ください。

問い合わせ窓口

個人会員のお客さま

■NURO サポートデスク

ご利用料金のご確認・ご契約内容の変更確認・メールの設定など
0120-65-3810 [受付時間 9:00~18:00]
◎1月1日、2日及び
弊社指定のメンテナンス日を除く

■NURO テクニカルセンター

「NURO 光」接続設定・「NURO 光 でんわ」の設定・障害
0120-300-260 [受付時間 9:00~21:00]
◎1月1日、2日及び
弊社指定のメンテナンス日を除く

法人会員のお客さま

■So-net 法人サポートデスク

0120-80-7765 [受付時間 9:00~18:00]
◎土・日・祝日及び
弊社指定のメンテナンス日を除く

会員サポートページ ▶ <http://faq.so-net.ne.jp/>
メールでのお問い合わせ ▶ http://faq.so-net.ne.jp/app/ask_select

※「NURO」はソネット株式会社が提供する回線サービス及びインターネット接続サービスについての商標です。
機器についての商標ではございません。 2015.11 NC40693