

ONU[HG8045J] クイックガイド

このたびはNURO 光コースへのお申し込み、誠にありがとうございます。
ステップに沿って、ご利用開始までの流れをご確認ください。

ご利用期間中は、大切に保管してください

NURO 光


<ご利用開始までの流れ>



ご利用開始

メール設定方法

So-netのメールアドレス設定方法は、下記サポートページでご案内しております。



※So-netのユーザー IDとパスワードを入力いただくだけで簡単にメール設定ができる「ぱらぱらメール設定」もご利用していますので是非ご利用ください。

詳しくはこちら >>> http://faq.so-net.ne.jp/app/answers/detail/a_id/2066

So-netメールアドレス宛にメールを、お好きなメールに転送することもできます。

メール転送設定をご希望の方は、下記サポートページをご覧ください。

詳しくはこちら >>> http://faq.so-net.ne.jp/app/answers/detail/a_id/2078

※同梱物のご確認やご利用上の注意事項は、機器に同梱されている「Echolife HG8045J 簡易ユーザーガイド」をご参照ください。
※不定期で、ONUのファームウェアの最新バージョンへのアップデートが実施されることがあります。この場合、機器が自動的に再起動され、正常に動作が再開するまでに約10分程かかる場合があります。

STEP 1

宅内工事

お客さまのご希望の場所に、工事業者が光コンセント・光キャビネットを設置します。
宅内工事はお客さまの立ち会いが必要となります。
設置場所は工事業者に相談ください。

※STEP2の屋外工事が完了するまでONUの電源アダプタを電源コンセントに入れたままにしてください。

STEP 2

屋外工事

ご指定いただいた工事日に、工事業者が屋外の工事を行います。
屋外工事はお客さまの立ち会いが必要となります。

※屋外工事が完了するまでONUの電源アダプタを電源コンセントに入れたままにしてください。

STEP 3

開通確認

屋外工事が完了しましたらONU前面のランプが、右記の状態になっていることをご確認ください。

※工事日をすぎても右記のランプが点灯しない場合は、So-netまでお問い合わせください。※各ランプの詳細については、機器に同梱されている「Echolife HG8045J 簡易ユーザーガイド」をご確認ください。



STEP 4

機器の接続


【快適にご利用いただくにあたり】

同梱されているケーブル類の長さが足りない場合には、お客さまの設置場所に最適な長さのケーブルを別途ご用意ください。

1

ONUとパソコンをLANケーブルで接続します。

※無線LANのみでご利用の場合は本紙裏面をご覧ください。無線LANの設定を行ってください。
※LANポート(差込口)の表記はお使いのパソコンの機種等により異なります。




ONU/TAの横置き、積みあげは絶対にお避けください。圧力による破損の原因になります。


2

NURO 光 でんわをご利用の場合 ONUとTAをLANケーブルで接続します。


※配線方法はTAIC同梱の「NURO 光 でんわTAクイックガイド」をご参照ください。



このポートには、TA以外の機器を接続しないでください。



視力保護のため、光ケーブルの先端を直接目で見ないでください。



ONU[HG8045J]

STEP 5

インターネット接続の確認

パソコンなどのWebブラウザを起動して、インターネット接続をお試しください。
Webページ{例: <http://www.so-net.ne.jp/>} の閲覧が可能であれば、インターネットへ接続されています。

【インターネットに接続できない場合】

So-net 会員サポートページ (<http://faq.so-net.ne.jp/>) をご覧ください、パソコンの設定をご確認ください。
※So-net 会員サポートページはスマートフォンからもご利用いただけます。
※So-net 会員サポートページをご覧ください。見えない場合は、So-netまでお問い合わせください。

NURO 光 ご利用開始

無線LANもご利用される場合は、本紙裏面をご覧ください、無線LANの設定を行ってください。

困ったときは?

問い合わせ窓口

個人会員のお客さま	法人会員のお客さま
■NURO サポートデスク ご利用料金のご確認・ご契約内容の変更確認・メールの設定など 0120-65-3810 [受付時間] 9:00~18:00 <small>1月1日、2日及び弊社指定のメンテナンス日を除く</small>	■NURO テクニカルセンター 「NURO 光」接続設定・「NURO 光 でんわ」の設定・障害 0120-300-260 [受付時間] 9:00~21:00 <small>1月1日、2日及び弊社指定のメンテナンス日を除く</small>
■So-net 法人サポートデスク 0120-80-7765 [受付時間] 9:00~18:00 <small>土・日・休日及び弊社指定のメンテナンス日を除く</small>	

So-net会員サポートページ >>> <http://faq.so-net.ne.jp/>
メールでのお問い合わせ >>> https://faq.so-net.ne.jp/app/ask_select